

Link do produktu: <https://printdtf.pl/resetter-epson-48xx-98xx-78xx-p-18364.html>

## Resetter Epson 48XX 98XX 78XX



Cena brutto **80,00 zł**

Cena netto **65,04 zł**

### Opis produktu

**Chip resetter stosuje się do modeli drukarek:**

**EPS 4000/7600/9600/4400/4800/4480/4880/7800/9800/7400/9400/7880/9880/7450/9450**

**Chip resetu, zanim poziom atramentu spadnie do 15%**

#### Operacje:

Gdy próbujesz zresetować, dioda LED zaświeci się i zacznie migać około 3-4 sekund. Jeśli dioda LED zmieni kolor na zielony, oznacza to, że operacja resetowania została pomyślnie zakończona, a układ jest w dobrym stanie. Jeśli dioda LED zmieni kolor na czerwony lub nie zacznie migać, oznacza to, że chip, który próbujesz zresetować, jest uszkodzony

#### Opis:

Chip resetter może zresetować inteligentny chip pojemnik na zużyty tusz do pełnego stanu i pokazać pełną objętość atramentu na komputerze, następnie zbiornik konserwacyjny może być ponownie użyty, znacznie obniżyć koszty drukowania.

Gdy atrament w zbiornik konserwacyjny jest zbyt pełny, sugerujemy wyjąć gąbkę zbiornik konserwacyjny, oczyścić i wysuszyć, i umieścić go z powrotem do zbiornika, co może zapewnić, że zużyty atrament nie rozleje się.

Jeśli dioda LED zmieni kolor na czerwony lub nie będzie migać, może być

- A) szpilki nie mają dobrego kontaktu z chipem
- B) bateria w resetterze poluzowała się lub wyładowała
- C) chip kasety jest uszkodzony lub uszkodzony.